

ARBOLADO URBANO

LES FACILITAMOS A LOS VECINOS DE CAPIOVÍ UNA GUÍA COMO IMPLANTAR Y CONducIR EL ARBOLADO EN SUS VEREDAS

- LAS ESPECIES ARBÓREAS A IMPLANTAR DEBEN SER DE TAMAÑO CHICO O MEDIANO.
- LA ELECCIÓN DE ESTAS ESPECIES DEBE SER REALIZADA CONSIDERANDO TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE ADAPTACIÓN NECESARIAS PARA SU CORRECTA IMPLANTACIÓN Y POSTERIOR CONDUCCIÓN EN VEREDAS.
- EL ÁRBOL SE DEBE IMPLANTAR A UNA DISTANCIA MAYOR A 0.80 MTS DEL CORDÓN.
- EL PLANTIN DEBE SER ENTUBADO (TUBO DE 40 CM DE DIÁMETRO POR 40 CM DE FONDO)
- ESTE DEBERÁ TENER UN FUSTE RECTO LIBRE DE RAMAS COMO MÍNIMO DE 2,20 MTS DE ALTURA EN LA VEREDA Y EN LA CALLE DEBERÁ TENER UN DESPEJE DE 4.30 MTS.
- SE DEBE CONSIDERAR QUE EL ESPACIO DE ASCENSO Y DESCENSO COMO LA SENDA PEATONAL DEBEN ESTAR LIBRES DE OBSTÁCULOS.

